

ИНСТРУКЦИЯ

по сквозной установке противопожарных муфт «ОГНЕЗА-ПМ» симметричная при прокладке пластиковых труб через стены и перекрытия.

Установка муфт «ОГНЕЗА-ПМ» симметричная производится при температуре от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$;

Место установки противопожарной муфты очистить от посторонних предметов, наплывов раствора, мешающих сквозному проходу на всю глубину ограждающей конструкции.

Установка муфт возможна до и после прокладки пластиковых труб.

1. Подобрать муфту необходимого диаметра;

№ п/п	Тип муфты	Д муфты наружный, мм	Д проходного отверстия не менее, мм	Д муфты внутренний, мм	Длина муфты, мм	Толщина вкладыша мм
1	ОГНЕЗА ПМ-32 симметричная	41	44	16, 20, 25, 32	150, 200, 250, 300	4+(2+2+2+2)
2	ОГНЕЗА ПМ-50 симметричная	59	62	40, 50		4+(4)
3	ОГНЕЗА ПМ-110 симметричная	125	128	110		7

2. При необходимости удалить лишние вкладыши (для муфт $\varnothing 32$ и $\varnothing 50$ мм);

ВНИМАНИЕ!!! ВЫПУСК МУФТЫ С ОБЕИХ СТОРОН СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 ММ.

3. Установка муфты на трубу:
 - надеть муфту на трубу;
 - переместить муфту по трубе в сквозное отверстие с учетом двустороннего выпуска;
4. Зафиксировать муфту при помощи бетонной смеси или герметика типа «ОГНЕЗА-ВГ»;

Схема сквозного монтажа противопожарных муфт «ОГНЕЗА-ПМ» симметричная в стенах и перекрытиях

